FUNCIÓN RELLAMADA

Esta funcionalidad permite llamar, automáticamente, al último número que se marcó.

¿Cuándo lo utilizo?

Al realizar una llamada, y el destino no contesta o está ocupado.

¿Qué hacer?

Activar la función de la siguiente manera:



Y para cancelarlo, marcar *31 + [■ O ☑]

¿Cómo reconocer la rellamada?

Cuando timbre su anexo, verá en la pantalla del teléfono, su número y/o nombre. Levante el auricular y espere a que la llamada se concrete.

¡Importante!

- La rellamada automática no está habilitada para los anexos de alta demanda debido a que podrían ser saturados, como el de las cafeterías.
- La función rellamada se mantendrá activo por 2 horas como máximo. Después se cancelará automáticamente.
- No se puede activar múltiples rellamadas a la vez.