




esan|data
Tecnología de Información

Manual:
Resumen
Yealink T26P

Elaborado por: **Equipo Telefonía**

Actualizado: 27/06/17

1.- Estructura del equipo telefónico Yealink T26P



<ul style="list-style-type: none"> • Poner la llamada en curso en espera <ul style="list-style-type: none"> - Pulse Hold para activar o desactivar 	<ul style="list-style-type: none"> • Poner el auricular en silencio <ul style="list-style-type: none"> - Pulse Mute para activar o desactivar
<ul style="list-style-type: none"> • Conferencia (hasta 2 participantes) <ul style="list-style-type: none"> - Poner la llamada en espera Hold - Llame al segundo participante con una de las líneas. - Presione Conf. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iconos en la pantalla LCD <ul style="list-style-type: none"> - Llamadas Perdidas  - Desvío de Llamadas Activado 
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de llamadas <ul style="list-style-type: none"> - Pulse Tran + marque el número + ok • Transferencia de llamadas ASISTIDA <ul style="list-style-type: none"> - Presionar el botón Tran - Marcar el anexo en consulta + ok - Presionar el botón Tran • Reanudar para retomar la llamada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Directorio: <ul style="list-style-type: none"> - Presionar el botón LDAP - Escriba usando teclado numérico (similar a celular con teclado). - Seleccionar y presionar ok
<ul style="list-style-type: none"> • Desvío de llamadas <ol style="list-style-type: none"> 1. Menú > Funciones > desvío > desvío Siempre > desvío incondicional: Activa 2. Desviar a: ingrese número al desviar + ok 	<ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Voz <ul style="list-style-type: none"> - Llega a su e-mail (correo de ESAN)
<ul style="list-style-type: none"> • Registro de llamadas <ul style="list-style-type: none"> - Presionar botón Historial 	<ul style="list-style-type: none"> • Bloquear / Desbloquear teléfono <ul style="list-style-type: none"> - Presionar # por 5 segundos



esan|data
Tecnología de Información